




Priročnik za namestitev

Difuzorji

PBQ + DNQ





PBQ vgradnja


- Kvadratna oblika priključne komore
- Horizontalni priključek na komori

PBQ dimenzije


Model	Ø d	AxB	H		C
			(PBQ-H)	(PBQ-V)	
300	160	290 x 292,5	248	228	40,5
400	200	390 x 392,5	288	228	40,5
500	200	490 x 492,5	288	228	40,5
600	250	590 x 592,5	338	228	40,5
625	250	615 x 617,5	338	228	40,5



1. Namestite obešala za priključno komoro



2. Preverite položaj žice za regulacijo lopute







DNQ namestitev difuzorja

- Pritrdite difuzor s sredinskim vijakom, ki je priložen izdelku


3. Vgradnja difuzorja s sredinskim vijakom




Vgradnja v neprekinjene stropove



Montaža v stropne mreže



Montaža v stropne v obliki črke T, sprednja stran difuzorja se naslanja na prečke v obliki črke T



Vgradnja v stropne v obliki črke T



DISTRIBUCIJA ZRAKA

Projektiranje, proizvodnja in vzdrževanje opreme za klimatizacijo, ventilacijo in čiste prostore.
Design, production and service of Ventilation, Air-Conditioning and Cleanroom equipment.

 Obrtniška ulica 11E, Logatec, Slovenija
 +386 (0) 41 740 414
 office-si@klimaoprema.com
 www.klimaoprema.si